

# Manual de Operación P.O.S. (Point of Sale)

VERIFONE C680



# VERIFONE

C680



# OPERACIONES VARIAS POS

## VENTA CORRIENTE

- 1 Seleccione menú VENTA
- 2 Escoja la opción VENTA CORRIENTE
- 3 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%) presione ENTER
- 4 Ingrese monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 5 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 6 Acerque, ingrese o deslice la tarjeta.
- 7 Si la lectura es CHIP ingrese la tarjeta por la parte inferior del equipo para su lectura
- 8 Si la lectura es Contacless acerque la tarjeta hacia la pantalla del equipo para la lectura
- 9 Si la lectura de la tarjeta fue CHIP o Contacless omita los pasos 10, 11 y 12
- 10 Deslice la tarjeta por el lector
- 11 Ingrese los 4 últimos dígitos de la tarjeta, presione ENTER
- 12 Ingrese el código de seguridad de la tarjeta (3 últimos dígitos reverso de la tarjeta) si la pide, presione ENTER
- 13 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 14 Espere respuesta del POS
- 15 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

## VENTA DIFERIDA

- 1 Seleccione menú VENTA
- 2 Escoja la opción VENTA DIFERIDA
- 3 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 4 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 5 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 6 Acerque, ingrese o deslice la tarjeta.
- 7 Si la lectura es CHIP ingrese la tarjeta por la parte inferior del equipo para su lectura
- 8 Si la lectura es Contacless acerque la tarjeta hacia la pantalla del equipo para la lectura
- 9 Si la lectura de la tarjeta fue CHIP o Contacless omita los pasos 10, 13 y 14
- 10 Deslice la tarjeta por el lector
- 11 Seleccione el tipo de plan o diferido a utilizar
  - Con interés
  - Sin interés
  - Con interés especial
  - Diferido Plus
  - Sin interés especial
  - Corriente
  - Diferido

# OPERACIONES VARIAS POS

## VENTA DIFERIDA

- 12 Ingrese los meses plazo de la compra
- 13 Ingrese los 4 últimos dígitos de la tarjeta, presione ENTER
- 14 Ingrese el código de seguridad de la tarjeta (3 últimos dígitos reverso de la tarjeta) si la pide, presione ENTER
- 15 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 16 Espere respuesta del POS
- 17 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

## VENTA CON TARJETA DE DÉBITO

- 1 Seleccione menú VENTA
- 2 Escoja la opción VENTA CORRIENTE
- 3 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 4 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 5 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 6 Acerque, ingrese o deslice la tarjeta
- 7 Si la lectura es CHIP ingrese la tarjeta por la parte inferior del equipo para su lectura
- 8 Si la lectura es Contacless acerque la tarjeta hacia la pantalla del equipo para la lectura
- 9 Si la lectura de la tarjeta fue CHIP o Contacless omita el paso 10
- 10 Deslice la tarjeta por el lector
- 11 Escoja el tipo de cuenta
- 12 Si lo requiere la tarjeta, indicar al cliente que ingrese su clave personal (PIN) y presione ENTER
- 13 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 14 Espere respuesta del POS
- 15 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

Recuerde que ahora puede utilizar la tecnología de aproximación con su tarjeta la tarjeta de crédito o débito

### CONTACTLESS



# VENTA CON CÓDIGO TEMPORAL (PAY CLUB)

## TRANSACCIÓN CORRIENTE

- 1 Presione la tecla #1 o ingrese a VENTAS-PAGOS CON CÓDIGO-PAYCLUB
- 2 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 3 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 4 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 5 Escoja tipo de transacción corriente
- 6 Solicite e ingrese el código temporal asignado al tarjetahabiente
- 7 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 8 Espere respuesta del POS
- 9 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

## TRANSACCIÓN DIFERIDA

- 1 Presione la tecla #1 o Ingrese a VENTAS-PAGOS CON CÓDIGO-PAYCLUB
- 2 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 3 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 4 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 5 Escoja tipo de transacción DIFERIDO
- 6 Solicite al tarjetahabiente el acercamiento del celular hacia la pantalla o el ingrese el código temporal asignado (token) y presione ENTER
- 7 Seleccione el tipo de plan o diferido a utilizar
  - Con interés
  - Sin interés
  - Con interés especial
  - Sin interés especial
  - Corriente
  - Diferido Plus
  - Diferido
- 8 Ingrese los meses plazo de la compra, presione ENTER
- 9 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 10 Espere respuesta del POS
- 11 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER



Producto y Servicio provisto por Banco Diners Club del Ecuador

## TRANSACCIÓN CORRIENTE

- 1 Presione la tecla #2 o VENTAS-PAGOS CON CÓDIGO-BDP WALLET
- 2 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 3 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 4 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 5 Escoja tipo de transacción corriente
- 6 Acerque el celular hacia la pantalla o ingrese el código temporal (token) asignado al tarjetahabiente
- 7 Digite ID del vendedor
- 8 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 9 Espere respuesta del POS
- 10 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

## TRANSACCIÓN DIFERIDA

- 1 Presione la tecla #2 o VENTAS-PAGOS CON CÓDIGO-BDP WALLET
- 2 Ingrese el monto 0 (Si aplica I.V.A. 0%), presione ENTER
- 3 Ingrese el monto 12 (Si aplica I.V.A. 12%) presione ENTER
- 4 Ingrese valores o impuestos adicionales (Si aplica)
- 5 Escoja tipo de transacción DIFERIDO
- 6 Acerque el celular hacia la pantalla o ingrese el código temporal (token) asignado al tarjetahabiente
- 7 Seleccione el tipo de plan o diferido a utilizar
- 8 Ingrese los meses plazo de la compra, presione ENTER
- 9 Digite ID del vendedor
- 10 Confirme los valores de la transacción, presione ENTER
- 11 Espere respuesta del POS
- 12 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER



Producto y Servicio provisto por el Banco del Pacífico

## ANULACIÓN

- 1 Seleccione menú TRANSACCIONES
- 2 Escoja la opción ANULACIÓN, presione ENTER
- 3 Digite la clave del POS para aquel proceso, presione ENTER
- 4 Ingrese el número de referencia que se imprimió en el voucher de compra
- 5 Acerque, ingrese o deslice la tarjeta
- 6 Si la lectura es CHIP ingrese la tarjeta por la parte inferior del equipo para su lectura
- 7 Si la lectura es Contacless acerque la tarjeta hacia la pantalla del equipo para la lectura.
- 8 Si la lectura de la tarjeta fue CHIP o Contacless omita el paso 9
- 9 Deslice la tarjeta por el lector
- 10 Confirme el valor que procederá anular, presione ENTER
- 11 Espere respuesta del POS
- 12 Si la transacción fue aprobada, espere impresión de voucher original y acepte impresión de la copia presionando ENTER

## DEPÓSITO/CIERRE DE LOTE

- 1 Seleccione el menú TRANSACCIONES
- 2 Escoja CIERRE
- 3 Ingrese la clave del POS para este proceso
- 4 Confirmar REPORTE
- 5 Impreso el reporte de totales, presione ENTER
- 6 Presenta el valor del total en pantalla, presione ENTER
- 7 Se realiza el proceso de cierre y al final imprime la tirilla GB COMPLETO

## REIMPRESIÓN DE VOUCHER

- 1 Seleccione menú REPORTES
- 2 Escoja TOTALES
- 3 Espere respuesta del POS

## REPORTE DETALLADO

- 1 Seleccione menú REPORTES
- 2 Escoja REIMPRESIÓN
- 3 Confirme la reimpresión

## PRUEBA DE COMUNICACIÓN O ECHO TEST

Existen dos formas de realizar este test de comunicación:

- 1 Presione tecla 0
- 2 Escoge la opción configuración, escoja la opción ECHO TEST, presione ENTER

### RECUERDE LO SIGUIENTE

- 1 No debe solicitar la clave de una tarjeta de débito, esta será ingresada exclusivamente por el Cliente.
- 2 La tecla ENTER corresponde a la tecla color verde.
- 3 Con tarjetas emitidas en el exterior solo se realizan ventas en corriente.
- 4 Con tarjeta de débito sólo se realizan para ventas en corriente

### VENTA SEGURA

- 1 No proporcione información sobre su código de establecimiento, ya que es responsabilidad del establecimiento el mal uso que se pueda dar al mismo.
- 2 Toda tarjeta es personal e intransferible y solo podrá ser utilizada por el titular.
- 3 La firma que aparece en el dorso de la tarjeta debe coincidir con la identificación del cliente. Todas las tarjetas deben estar firmadas ya que no son válidas hasta que el tarjetahabiente la firme.
- 4 Si la tarjeta carece de alguno de estos requisitos o existe alguna sospecha comuníquese al Centro de Autorizaciones y mencione el "código 10", usted recibirá ayuda inmediata y un autorizador le indicara como proceder.
- 5 PIDA SIEMPRE UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y NO DEVUELVA LA TARJETA HASTA COMPLETAR LA TRANSACCIÓN.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS  
A NIVEL NACIONAL



Data  
Chat

099 910 9000  
Chatea por Whatsapp  
con tu asesor virtual



Data  
Call

37 30 520  
a nivel nacional



Data  
Mail

[serviciosalcliente@datafast.com.ec](mailto:serviciosalcliente@datafast.com.ec)



PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

[www.datafast.com.ec](http://www.datafast.com.ec)



Capacítate con nuestros  
videos tutoriales

**ESCANEA EL CÓDIGO QR**

Visítanos en:

**GUAYAQUIL**

Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N. Aeropuerto J.J. de Olmedo  
Edificio Corporativo 1er Piso, Of No. MZ-01

**QUITO**

Av. Atahualpa 0E1-198 y Rumipamba, Edif. ABC, Piso 9

**CUENCA**

Av. Ordóñez Lazo y calle de los Álamos. Edif. Los Álamos Ofi.  
102 planta baja.